

CORONA


コロナ密閉式石油ストーブ 取扱説明書

お客様へ

本製品は消費生活用製品安全法（消安法）で指定される特定保守製品です。

法定点検を受けるために所有者登録を行ってください。
（製品に同梱した「所有者票」に記入し投函願います。）

正しく使って上手に節約



エフ エフ エイ ジー エイチ
FF-AG6811H

もくじ

ページ

1. 特に注意していただきたいこと
（安全のために必ずお守りください）……1～4
2. 使用する場所 …………… 4
3. 各部の名称 …………… 5～6
4. 使用前の準備 …………… 7～8
5. 使用方法（使い方） …………… 9～15
6. 安全装置 …………… 16
7. その他の装置 …………… 17
8. 日常の点検・手入れ …………… 18～20
9. 故障・異常の見分け方と処置方法 ……21～22
10. 定期点検 …………… 23
11. 部品交換のしかた …………… 23
12. 保管（長期間使用しない場合） ……24
13. 仕様 …………… 25～26
14. アフターサービス …………… 26～27
15. 据付け・移設 …………… 27～30

このたびは、コロナ石油ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」と共に大切に保管してください。


警告




KEROSENE ONLY

ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油

警告



給排気筒を必ず
点検してください



株式会社 **コロナ**

1. 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



●記号は行為を指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠ 警告 (WARNING)


ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
●火災の原因になります。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風のあたるところに放置しないでください。
熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。



衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさがれたまま使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。
また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。




給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使用しないでください。
外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための金網などは付けないでください。
給排気の妨げになり、異常燃焼を起こし排ガスが室内に漏れる可能性があります危険です。



温風吹出口をふさがない

ストーブの前に干し物を掛けたり、カーテンなどで背面の空気取入口がふさがれると、本体が過熱して、操作部が変形したりやけどや故障・破損するなど大変危険です。



衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口をふさがないでください。
衣類、紙などでふさぐと、火災の原因になります。




1. 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

⚠ 警告 (WARNING)

定期点検の実施

定期的（2年に1回程度）に点検・整備を受けてください。点検を受けずに長期間使用し続けると、故障や事故の原因になり危険です。点検・整備はお買い求めの販売店や資格者のいる店に依頼してください。



ご自身での据付け・

移設工事の厳禁



お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。（ストーブを移設させる場合も同じです。）



⚠ 注意 (CAUTION)

カーテン、寝具など可燃物近接禁止

カーテン・布団や毛布など燃えやすいもののそばなどで使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。可燃物との離隔距離については（27ページ）を参照してください。




異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでください。異常燃焼のおそれがあります。



油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・接合部・給油コックおよび機器などからの灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。



給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し、火の気のないところで行ってください。




温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部（ストーブ前面や桝上部前面など）、給排気筒トップに手などふれないでください。やけどのおそれがあります。



●小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。


腰をかけたり物をのせない

機器の上にのったり、腰をかけたりしないでください。機器の故障ややけどのおそれがあります。機器の上に花瓶や水を入れたものなどを置かないでください。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。



分解修理の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理は、危険です。



可燃物との距離を離す

可燃物との離隔距離については標準据付け例（27ページ）を参照してください。



改造使用の禁止

改造して使用しないでください。また、ストーブや給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付けないでください。火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。




1. 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

⚠ 注意 (CAUTION)

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。火災や感電の原因になります。



長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や予想しない事故の原因になります。



灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。ガソリンなどと一緒に保管しないでください。誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



フィルタを外しての運転禁止

対流用送風機のフィルタを外した状態で運転しますと、カーテンなどを巻きこんで火災になるおそれがあります。また手などふれるとけがをするおそれがあります。



電源の接続

電源は適正配線された单相100Vのコンセント以外は使用しないでください。発熱・発火の原因になります。電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。発熱・発火の原因になります。



給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など引火のおそれのあるものを置かないでください。火災のおそれがあります。



特殊用途には使用しない

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。




外出する時は消火

外出のときは、必ず運転を停止し消火してください。




電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。ぬれた手での抜き差しはしないでください。感電の原因になります。



ほこりの除去

フィルタは、週1回以上必ず掃除してください。ごみ・ほこりなどでフィルタがつまると、送風力が弱くなり、排気温度上昇やストーブの表面温度が上昇する原因になります。



電源プラグのお手入れをする

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりおよび金属物を除去してください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。




変質灯油禁止

変質灯油、不純灯油（汚れた灯油、水の混じっている灯油など）を使用しないでください。異常燃焼や故障のおそれがあります。



指や異物を入れない

温風吹出口や空気取入口に指や異物を入れないでください。けがや火災のおそれがあります。



初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓をあけて部屋の換気を行ってください。また、小鳥や小動物などに影響する場合がございますので、この間は、部屋に入れないでください。



1. 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

お願い(NOTICE)

機器を廃棄するときの注意

ストーブを廃棄処分するときは、定油面器の灯油を抜き取ってください。(19・20ページ)
灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に
思わぬ事故になるおそれがあります。


灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった
販売店にご相談ください。


2. 使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。


安全に使用するために



- マントルピースなどに据付ける場合は、標準据付け例にしたがってください。(27～28ページ参照)



- 標高が1500m以上の場所では使用しないでください。高地で
使用される場合は調整が必要です。(空気の濃度が薄いため、燃焼に
必要な空気が不足します。詳しくは、工事説明書「高地または延長給排
気で使用の場合」をご覧ください。)



- 温室、飼育室、乾燥室などでは絶対使用しないでください。
- 温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- クリーニング店、美容院など化学薬品を使用する場所では
使用しないでください。化学薬品などの影響により、異常燃焼や故
障の原因になります。


効果的に使用するために

窓の下や壁面に設置

- 外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がストーブで暖められ、
温風として対流しますので効果的です。

出入口など人の通るところは、ぶつかる危険ですので避けてく
ださい。


- 部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。



温風の循環を妨げないでください

- 【ご注意】** ストーブの前面に障害物を置かないでください。
障害物があると部屋の温度にむらができるばかりでなく、ストー
ブ本体の温度が上昇して危険です。


- ストーブの前面の空間を広くとれる場所を選んでください。




3.各部の名称

外 観 図


正 面



背 面



構 造 図



※運転中は、ガスセンサーが発光・点滅するため、隙間から光が見えることがあります。

操作部・表示部の名称と働き

■運転停止中は節電のため、表示はすべて消灯します。

●現在時刻を確認したい時は、操作スイッチのいずれかを押してください。1 分間、現在時刻を表示します。

●タイマー運転中は節電のため、表示がすべて暗くなります。


※運転停止中も現在時刻を表示させることができます。14ページの(運転停止中も時計を表示させたいとき)の項を参照してください。

■「音声お知らせ」の内容と消音方法

●通常の運転操作(「点火」・「消火」・「タイマーセット」)をおこなうとき、音声(「点火します」・「消火します」・「タイマーセットしました」)で操作状態をお知らせします。

●ecoスイッチを押しながら温度設定スイッチ(+)を押すことにより、「音声お知らせ」を消音することが出来ます。

操作部



表示部



■表示部の明るさ調節

●温度設定スイッチ(+)を押しながら(-)を押すことにより、表示部の明るさを調節することが出来ます。

4. 使用前の準備

燃 料

燃料は必ず灯油（JIS 1 号灯油）を使用してください。

- **⚠ 警告** ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- **⚠ 注意** 変質灯油、不純灯油などは、絶対に使用しないでください。
- **⚠ 注意** 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。ガソリンなどと一緒に保管しないでください。誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。
(火の気のない所でおこなってください。)



灯油は
ぬれたまま



ガソリンは
すぐ乾く

変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンより持ち越しの灯油



長期間日光にあたる所や温度の高い所に保管した灯油



容器のふたが開けてあったり、乳白色のポリ容器で保管した灯油



水・ごみや灯油以外の油がほんのわずかも混入した灯油



- 極度に変質したものは、黄色味がかったり、すっぱいにおいがします。
- 必ず灯油用のポリタンクをお使いください。
- 灯油はシーズン中に使いきりましょう。

■変質灯油や不純灯油を使用すると…

- 油の程度にもよりますが、燃焼不良をおこしたり、ストーブの損傷を早め、故障の原因になります。
- 水やごみが送油経路に流れこみ、燃焼不良や着火不良の原因になります。

■万一変質灯油や不純灯油を使用したときは…


- お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。

で注意

- 変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
- 変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

給 油

■給油の際の手順と注意




- **⚠ 注意** 給油は必ず消火してからおこない、こぼれた灯油はよくふきとってください。火災のおそれがあります。
- 送油バルブを閉じて給油口ふたを外し市販の給油ポンプで給油してください。油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。給油後は、給油口にあるストレーナを取り出して、水やごみがたまっていたら掃除してください。
- ストレーナを取り付けて、給油口ふたを必ずもとどおり締めてください。
 - 給油の際は、水・ごみなどを入れないように注意してください。水・ごみなどは燃料不良や、ストーブの寿命低下などの原因になります。
 - 給油口ふたは、確実に締めてください。
- **⚠ 注意** 火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し、火の気のないところでおこなってください。

■燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないように注意してください。

油タンクを一旦空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。このような場合は次の順序で空気抜きをしてください。



1. 送油バルブを閉め油タンクに給油します。
2. ストープのゴム管口から、ゴム製送油管を外します。
3. 送油バルブを開けゴム製送油管から灯油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管をもとどおりにストープに取り付けます。（灯油がこぼれないように容器を用意してください。）

運転開始前の準備と確認


■前面ガード取付けの確認

- 初めて使用するとき、同梱の前面ガードが必ず取り付けられている事を確認してください。
- ストープ前面は高温となり、やけどのおそれがあります。必ず取り付けてください。
- 取り付けられていない場合は（29ページ）前面ガードの取付方法を参照して必ず取り付けてください。

■安全装置のセット、取扱上の注意

定油面器のセット

初めて使用するときやシーズン初めには、ストープ右側面の丸穴の中に指を入れ、定油面器リセットボタン（赤色）を軽く押し下げてください。



- リセットボタンは据付け時やシーズン初めに操作します。定油面器に強い衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要はありません。万一点火操作後灯油が出ずにモニタサインE 1またはE 2が表示されるような場合はリセットボタンを押してください。（安全弁が外れ、灯油がスムーズに流れます。）
- リセットボタンは乱暴に扱ったり、押したままの状態には絶対にしないでください。
- カラーは絶対に外さないでください。

■送油経路の油漏れの確認

- ⚠注意** 油タンク・ゴム製送油管・接合部・給油コックおよび機器などから灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。
- 油漏れのあるときは使用を中止し、油タンクの送油バルブを閉じてからお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。

■電気配線の確認

- ⚠注意** 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- 電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。

ご注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために…

- 電源は必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- 電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。

5. 使用方法（使い方）

運転開始（点火）

- 操作部の自動/手動スイッチで、「自動」と「手動」による固定火力運転の設定ができます。ご希望の運転方法でご使用ください。

点火順序




1. 運転スイッチを押して「入」にしてください。

- “点火します”の音声と同時に「運転中」表示が点滅します。

■火力調節「自動運転」の場合

2. 自動/手動スイッチを押して「自動」表示にします。

- 表示部に設定温度と室内温度が表示されます。
- ルームサーモによる自動運転となり、設定温度に自動調節されます。（ルームサーモは、できるだけ部屋の温度を代表できる位置に取り付けてください。）
- 予熱が完了すると自動点火し、その後「運転中」表示が点灯に変わり温風が出ます。



（室温の調節）をおこなってください。

※手動運転にしたいときは…自動/手動スイッチを押して「手動」表示にしてください。

■火力調節「手動運転」の場合


2. 自動/手動スイッチを押して「手動」表示にします。

- 表示部に室内温度、火力がグラフ表示されます。
- 予熱が完了すると自動点火し、その後「運転中」表示が点灯に変わり温風が出ます。



（火力の調節）をおこなってください。


※自動運転にしたいときは…自動/手動スイッチを押して「自動」表示にしてください。



- 着火時、放電音と同時に着火音を発することがありますが、異常ではありません。
- 点火操作から放電（着火）まで、室温により予熱時間が多少変化しますが、約2分かかります。
- 着火後しばらくしてから温風が出始めます。

室温の調節（自動運転）

操作部の火力調節の自動/手動スイッチを押して「自動」表示にすると、ルームサーモによる自動運転となり、室温を10℃～30℃まで設定できます。表示部に設定室温が表示されるので次のように調節してください。




- 温度設定スイッチ「+」を押すたびに1℃ずつ上がります。（上限30℃）
- 温度設定スイッチ「-」を押すたびに1℃ずつ下がります。（下限10℃）

- 自動運転時に、微少火力でも室温が設定温度より上昇する場合、設定温度より3℃上昇すると自動的に消火するeco（エコ）運転をおすすめします。（11ページ eco（エコ）運転の項参照してください。）室温が、設定温度より3℃上昇すると消火し、お部屋のムダな暖めすぎをおさえます。

火力調節（手動運転）

手動運転時には固定火力運転による火力調節が可能です。火力は6段階に調節され、表示部にグラフ表示されます。火力設定スイッチで次のように希望の火力に調節してください。




- 火力設定スイッチ「+」を押すたびに1火力ずつ上がります。（上限 6）
- 火力設定スイッチ「-」を押すたびに1火力ずつ下がります。（下限 1）

■炎の状態

ストーブの据付けや給排気筒の設置条件で、炎は多少変化します。

- 炎の状態は、青い炎の中に、瞬間的な黄色い炎が混じっても異常ではありません。



青い炎の中に黄色い炎が混じる

- また、細かい（霧状の）水滴やホコリを吸気した場合は全体的に淡いオレンジ色になることがありますが異常ではありません。




全体的にオレンジの炎（元は青色の炎）

5.使用方法（使い方）

eco（エコ）運転

eco（エコ）運転は、自動運転時にecoスイッチを押すとご希望の設定温度に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転でムダな暖めすぎをおさえ、経済的で快適な温度を保ちます。また、自動運転時は最大火力を70～90%、手動運転時は最大火力を80～90%におさえてお部屋を温めすぎないように運転します。


自動運転時 [設定温度20℃の場合]



手動運転時

- 室温が20℃以上の場合、最大火力を90%におさえて運転します。
- 室温が24℃以上で30分以上運転した場合、最大火力を80%におさえて運転します。（火力表示は最大のままです）

eco（エコ）運転方法



ecoスイッチを押してください。

- 「eco」表示が点灯し、eco（エコ）運転に入ります。
- 手動運転の場合は最大火力時にeco（エコ）運転がはたらきます。

eco（エコ）運転の解除

再度、ecoスイッチを押してください。

- ecoランプが消灯し、eco（エコ）運転を解除します。
- eco（エコ）運転を解除するとeco（エコ）運転前の設定にもどります。
- eco（エコ）運転は一度設定すると記憶されますので消火しても解除されません。

微少運転



- 運転中に微少スイッチを入れると、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。微少スイッチを切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

微少スイッチを押してください。

- 「微少」表示が点灯し、火力が微少に設定されます。
- 微少運転を解除するときは、微少スイッチを押してください。「微少」表示が消灯し、表示が切り換わります。

運転停止（消火）

消火順序




運転スイッチを押して「切」にしてください。

- “消火します” の音声と同時に「運転中」表示が消灯します。
- 消火後は本体内部が冷却するまで送風を継続し、約10分後に燃烧用送風機・対流用送風機が停止します。送風が止まるまで電源プラグを抜かないでください。

ご注意

- **⚠ 注意** 2日以上家をあけるなど長期間使用しない場合は、運転が完全に停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 緊急時以外に、ストーブに強い衝撃を与えたり、電源プラグを抜いての消火はしないでください。
- 外出のときは、必ず運転を停止(消火)してください。

現在時刻の調節方法



— 現在時刻 —

- 初めて使用するときや、電源プラグを抜いたときは、時刻表示部に — : —. が表示されます。
- 表示切換スイッチを押して「現在時刻」表示にします。現在の時刻または — : —. が表示され「現在時刻」表示が点滅します。
- 時刻設定スイッチ（時）（分）を押して現在時刻を合わせます。1回押すごとに（時）は1時間、（分）は1分進みます。押し続けによるスイッチの受け付けもおこないます。

（時刻設定は「現在時刻」が点滅中設定できます。点滅が終了し、表示が切り換わった場合は、再度表示切替スイッチを押して設定してください。）

例：午前6時15分に合わせる場合

- 「時」スイッチを押して “午前6：00” にします。



現在時刻
午前 6:00.

- 「分」スイッチを押して “午前6：15” にします。



現在時刻
午前 6:15.


- 時刻合わせをおこない表示切換スイッチを押したとき、または5秒間操作がなく自動的に表示が切り換わったときに時計動作を開始します。

- 約30秒以内の停電であれば、再通電後も現在時刻を表示しますので時刻合わせの必要はありません。それ以上の停電で、 — : —. が表示されたら時刻合わせをおこなってください。

5.使用方法（使い方）

タイマーの使用方法

■タイマー時刻の合わせ方




タイマー

現在時刻とタイマー時刻が設定されていないと、タイマー運転はできません。


- 表示切換スイッチを押して「タイマー」にします。
現在のタイマー時刻またはー：ー. が表示され「タイマー」が点滅します。
- 「時」・「分」スイッチを押してタイマー点火時刻を合わせます。
1回押すごとに「時」は1時間、「分」は5分進みます。
- 表示切換スイッチを押してください。
これでタイマーセット時刻が記憶されました。

例：午前6時30分に合わせる場合

- 「時」スイッチを押して“午前6：00”にします。




- 「分」スイッチを押して“午前6：30”にします。



■タイマー運転方法

- 運転スイッチを押してください。
(運転中の場合は運転スイッチを押す必要はありません。)
- タイマースイッチを押してください。
- “タイマーセットしました”の音声と同時にタイマー表示とタイマーセット時刻が表示され、タイマー運転に入ります。
- 合わせた時刻になると、運転を開始します。



■タイマー運転の解除

- 再度、タイマースイッチを押してください。
- タイマー表示が消灯し、現在時刻が表示され（「運転中」点滅）、タイマー運転が解除され、自動的に運転を開始します。
- 運転を停止する場合は、運転スイッチを「切」にしてください。



- 外出時など、留守中に燃焼を開始するようなタイマーセットは、絶対にしないでください。
- タイマー運転中は節電のためタイマーセット時刻表示の明るさ（輝度）が落ちます。

5.使用方法（使い方）


■現在時刻・タイマーセット時刻の確認

現在時刻の確認

- 表示切換スイッチを押して「現在時刻」に合わせます。

午後 10:30.

時計表示に現在時刻が表示されます。



タイマーセット時刻の確認

- 表示切換スイッチを押して「タイマー」に合わせます。

午前 6:30.

時計表示にタイマーセット時刻が表示されます。

運転停止中も時計を表示させたいとき

運転停止中は節電のため、表示はすべて消灯しますが、下記の方法により現在時刻を表示させることができます。

- 表示切換スイッチを押しながら、時刻設定スイッチ（分）を押します。1分以上経っても時計表示が消灯しないことを確認してください。
- もとに戻したい場合は、同じように表示切換スイッチを押しながら時刻設定スイッチ（分）を押してください。
- 30秒以上の長い停電があった場合は、再度操作をおこなってください。

自己診断モニタについて

ストーブにトラブルが発生するとトラブルの状態が表示部に記号表示（自己診断モニタ）されます。

「故障・異常の見分け方と処置方法」（21～22ページ）をご覧ください、記号表示に合った必要な処置をしてください。

〈自己診断モニタ〉

表 示	異 常 状 態	解除方法	表 示	異 常 状 態	解除方法
E1	途 中 消 火	①	P1	ポット予熱不足	②
E2	不 着 火		P2	ポット温度低下	
E3	対 震 作 動		P3	ポット異常過熱	
E4	過熱防止装置作動		P5	基 板 故 障	
E5	排気管抜け検知作動		HE	不完全燃焼防止装置検知部異常	③
E6	ルームサーモ断線		HC点滅	不完全燃焼防止装置作動	
E7・E9	停 電		HH点滅	連続不完全燃焼通知機能作動	④
E8	疑 似 火 炎		HH点灯	再点火防止機能作動	
EA	燃焼用送風機異常検出				
EC	ルームサーモ短絡				
Ed	対流用送風機異常検出				
EF	空気サーミスタ温度異常				
EH	表示サーミスタ温度異常				
EO	基板温度異常				

■解除方法

- ①運転スイッチを一旦「切」にし、再び「入」にしてください。
- ②お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
- ③直ちに部屋の換気を十分に、運転スイッチを一旦「切」にし、再び「入」にしてください。
- ④解除できません。
直ちに部屋の換気を十分にしてお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

お願い


- お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに連絡していただく際は、表示している自己診断モニタもお知らせください。

5.使用方法（使い方）

使用上の注意

本書の「特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください」の他に、次の項目についても注意してください。

- ストーブの前パネル・前面ガードなどは高温です。やけどに注意してください。
特にお子さまをストーブに近づけないでください。
- 前面ガードを外したまま使用しないでください。
誤って放熱器や平面ガラスなどの高温部にふれますとやけどをします。
- 雷が発生したとき、雷（誘導雷）により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷（直撃雷など）の場合は、電子部品を損傷する恐れがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 給排気筒トップや排気管は高温です。やけどに注意してください。
⚠警告 ●給排気筒トップ閉そく危険
給排気筒トップの周りが雪でふさがれたまま使用しないでください。
ふさがれているときは、除雪してください。
また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。
- 平面ガラスには水をかけたり、衝撃をあたえたりしないでください。ガラスが割れ危険です。
- ストーブ前面付近は、ふく射熱が強いので熱に弱いものを置いたり、敷いたりしないでください。
変色や変形したりすることがあります。
- シーズンオフのように長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。



6. 安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。

すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

安全装置	原因・作動結果	処置方法
対震自動消火装置 (E3 表示)	<ul style="list-style-type: none"> ●強い地震（震度約5以上）や衝撃を受けたとき  <ul style="list-style-type: none"> ・自己診断モニタE3表示 ・自動的に消火 	<ul style="list-style-type: none"> ●ストーブの周辺や給気ホース・排気管の外れ・油漏れなどの異常がないことを確認してから再点火してください。 (対震自動消火装置は作動後自動的にセットされます)
点火安全装置 燃焼制御装置 (フレームロッド) (E1 表示・ E2 表示) (途中消火) (不着火)	<ul style="list-style-type: none"> ●点火ミスをしたとき ●途中消火をしたとき ●炎が異常に小さいとき  <ul style="list-style-type: none"> ・自己診断モニタE1表示またはE2表示 ・自動的に消火 	<ul style="list-style-type: none"> ●日常の点検・手入れ（18～20ページ参照）をしてから点火操作をしてください。 ●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
停電安全装置 (E7 表示・ E9 表示) (30秒以上) (5秒以上 30秒未満)	<ul style="list-style-type: none"> ●停電したとき ●電源プラグが抜けたとき  <ul style="list-style-type: none"> ・通電後自己診断モニタE7表示またはE9表示 ・自動的に消火 	<ul style="list-style-type: none"> ●E7の場合、時計などのセットをしてから、点火操作をしてください。 ●E9の場合、通電後点火操作をしてください。 ●電源プラグを確認してください。
過熱防止装置 (サーモスタット) 過熱防止サーモスタット (E4 表示)	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルタやストーブの前面がふさがったとき ●ストーブの前面に障害物などがあるとき  <ul style="list-style-type: none"> ・自己診断モニタE4表示 ・自動的に消火 	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルタの掃除・障害物を取り除いてください。（20ページ参照） ●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
不完全燃焼防止装置 ●ガスセンサー (HL 点滅表示) 連続不完全燃焼通知機能 (HH 点滅表示) 再点火防止機能 (HH 点灯表示)	<ul style="list-style-type: none"> ●排気が室内に漏れ不完全燃焼防止装置が働いたとき  <ul style="list-style-type: none"> ・自己診断モニタHL点滅表示 ・自動的に消火 <ul style="list-style-type: none"> ●不完全燃焼防止装置が連続して4回作動し「連続不完全燃焼通知機能」が働いたとき  <ul style="list-style-type: none"> ・自己診断モニタHH点滅表示 ・自動的に消火 <ul style="list-style-type: none"> ●さらに不完全燃焼防止装置（不完全燃焼通知機能）が連続して3回作動し再点火防止機能が働いたとき  <ul style="list-style-type: none"> ・自己診断モニタHH点灯表示 ・自動的に消火 ・再点火できません。 	<ul style="list-style-type: none"> ●部屋の換気を十分にしてください。 ●排気管が外れていないか、他の燃焼機器の影響を受けていないか確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ●部屋の換気を十分にしてお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

7.その他の装置

装置の名称	原因・作動結果	処置方法
排気管抜け検知装置 (E5 表示)	<ul style="list-style-type: none"> ●排気管の接続部が外れたとき ●排気管抜け検知用リード線が外れたり、断線したとき  <ul style="list-style-type: none"> ・自己診断モニタE5表示 ・ストーブの運転を停止 	<ul style="list-style-type: none"> ●給排気筒および排気管の接続部に、外れ・ゆるみがないか確認してください。 ●排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、外れ・切れがないか確認してください。 
燃烧用送風機異常 検出装置 (EA 表示)	<ul style="list-style-type: none"> ●回転数が異常に低下したとき  <ul style="list-style-type: none"> ・自己診断モニタEA表示 ・ストーブの運転を停止 	<ul style="list-style-type: none"> ●お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
対流用送風機異常 検出装置 (Ed 表示)	<ul style="list-style-type: none"> ●回転数が異常に低下したとき  <ul style="list-style-type: none"> ・自己診断モニタEd表示 ・ストーブの運転を停止 	<ul style="list-style-type: none"> ●お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
過電流防止装置 (表示部全消灯)	<ul style="list-style-type: none"> ●内部配線のショートにより過電流が流れたとき  <ul style="list-style-type: none"> ・電流ヒューズが切れ、すべての運転を停止 	<ul style="list-style-type: none"> ●お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
異常温度検知装置 (表示サーミスタ) (EH 表示)	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルタやストーブの前面がふさがったとき ●ストーブの前面に障害物などがあるとき  <ul style="list-style-type: none"> ・自己診断モニタEH表示 ・自動的に消火 	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルタの掃除・障害物を取り除いてください。(20ページ参照) ●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

8. 日常の点検・手入れ

点検、手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ストーブが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

ご注意

- 電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。
- 燃焼部の分解は絶対にしないでください。

点検、手入れの必要項目、時期、方法

■周囲の可燃物（使用ごと）

-  **注意** ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。

■ほこり（使用ごと）


- ストーブにほこりが付いた状態で運転をしないでください。
- ストーブ外観のほこりや汚れは、乾いたやわらかい布などできれいにふきとってください。
シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。

■油漏れ・油のたまり・油のにじみ（使用ごと）

- 置台・油タンクに油漏れ・油のたまりや油のにじみがないか、点検してください。
また、給油の際にこぼれた灯油はよくふきとってください。

- 油漏れがある場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

■ゴム製送油管の点検・交換の目安（シーズンの初め）

-  **注意** 油タンクやゴム製送油管・接合部・給油コックおよび機器などからの灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。。

ご注意

- ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。

屋外での使用は禁止されています。

- ゴム製送油管は、経年変化しますので手で少し曲げひび割れがないか点検し、ひび割れがあるときは交換してください。交換の目安は、3年に1度です。
交換は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに依頼してください。

■油タンク（シーズンの初め、適時）

- 油タンク内に水やごみがたまっていないか点検してください。
油タンク内の水抜きおよび掃除は、油タンク付属の取扱説明書に従っておこなってください。

■給気ホース・排気管の点検（シーズン初め・適時）

- 給気ホース・排気管の接続部が外れていないか点検してください。
- 給気ホースが排気管にあたっていないか点検してください。

8. 日常の点検・手入れ


点検、手入れの必要項目、時期、方法

■給排気筒接続部のゆるみおよびトップ周囲の点検（使用ごと）

- **⚠ 警告** 給排気筒（管・ホース）が外れたまま使用しないでください。外れていると運転中に排ガスが漏れて危険です。
- **⚠ 警告** 積雪が多いときには、給排気筒トップの周りが雪でふさがれていないことを確認してください。
- 給排気筒およびトップの周囲に障害物が置かれていないか、ときどき点検してください。
障害物が置いてある場合は、移動してください。

■給排気筒接続部のゆるみおよびトップの周囲の点検（1シーズン1～2回）



- 給排気筒がつまると、不完全燃焼をおこします。
シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしているときは、必ず掃除してください。
- 給排気筒および、排気管の接続部が外れたり、排気管抜け検知リード線が外れたり、断線していないか点検してください。
- 給排気筒を一度取り外して、再び取り付けるときは、排気管の接続部内部にはめこんであるOリングが破損していないか確かめてください。
破損していた場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに交換を依頼してください。



■定油面器のストレーナの掃除と水抜き（適時）

お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに依頼してください。

- 定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。
ごみがたまると灯油の流れを妨げて不着火や途中消火の原因となります。
次のように掃除してください。




1. 油タンクの送油バルブを閉じてください。
2. 右側板ふたを固定しているねじを1本外し、ふたを開けます。
3. ストレーナの掃除口にハガキなどの厚紙を差し込んで油ガイドを作り、その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめて外してください。
定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
4. ストレーナを取り出してきれいな灯油の中ですすぎ洗いをしてください。（水で洗わないでください。）

組み立てるときは

- ストレーナゴムパッキンを忘れないようにしてください。
- ストレーナを逆に入れしないでください。また、底部（黒色）が必ず左横になるように取り付けてください。
- ストレーナの止めねじを固く締め付けてください。
- 油漏れがないか確認してください。

- 灯油に水が混入すると定油面器内まで水が入ることがあります。この場合、内部の部品が腐食する原因になります。次のように水抜きをしてください。




1. 油タンクの送油バルブを閉じて、ストレーナの掃除の項と同様にストレーナの掃除口にハガキなどの厚紙を差し込んでガイドを作り、その下に容器を置いてください。
2. ドレンネジをゆるめて、水が混入した灯油を全部抜いてください。（ドレンネジについているOリングをなくさないように注意してください。）
3. 組み立てはドレンネジを、Oリングを傷つけないように注意して元通りに固く締めつけて、油漏れがないことを確認してください。（Oリングがきちんと取り付けられていないと油漏れなどの原因になります。）

- 定油面器の水抜きは、油タンクの点検をおこなっても異常がなく、 $E1 \cdot E2$ が頻繁に出る場合のみおこなってください。正常に燃烧している場合は点検する必要はありません。

■ 対流用送風機のフィルタの掃除（週に1回以上）

- フィルタがごみやほこりで目づまりすると送風力が弱くなり排気温度上昇やストーブの表面温度が上昇する原因になります。〔過熱防止装置または表示サーミスタの働きで運転が停止する場合があります。〕

運転を停止してから、次のようにストーブ裏面のフィルタの掃除をおこなってください。



1. 左図の矢印のようにフィルタを上引き出し、ストーブ裏面から取り外してください。
2. フィルタに付着したほこりを掃除機で吸い取ってください。
3. 掃除が終わったら、もとどおりに取り付けてください。

- **⚠ 注意** フィルタを外したまま運転しないでください。

対流用送風機のフィルタを外した状態で運転すると、カーテンなどを巻きこんで火災になるおそれがあります。また手などをふれるとけがをするおそれがあります。

■ 地震などの災害が発生したときの点検について

- 地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。
 - 給排気筒まわりの外れ、漏れの確認
 - 灯油配管からの漏れ確認
- 点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

9.故障・異常の見分け方と処置方法

■次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

現 象		説 明
点火時・消火時	初めて使用するときやシーズンの初めに煙やにおいがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。しばらく窓をあけて換気をしてください。
	すぐに点火しない。	予熱点火方式のため予熱時間が約2分程度必要です。(予熱時間は室温により多少変化します。)
	燃焼開始時や消火後に「ピチピチ」や「カンカン」という音がある。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。

■使用中に異常があったら、次表により原因を調べて処置をしてください。

●原因のわからないときや、処置のむずかしいときは、お買い求めの販売店または、お近くのコロナ

原 因 \ 現 象		E1	E2	E3	E4	E5	E7	E8	E9	EH	HE	HL点滅	HH点滅	HH点灯
		(途中消火)	(点火しない)	(対震作動)	(過熱防止装置作動)	(排気管抜け検知作動)	(停電)	(疑似火災)	(基板温度異常)	(表示サーミスタ温度異常)	(装置検知部異常)	(不完全燃焼防止装置作動)	(連続不完全燃焼通知機能作動)	(再点火防止機能作動)
電源プラグをコンセントに差し込んでいない														
強い地震があった。または、ストーブに衝撃を与えた				●										
送油バルブが閉まっている		●	●											
定油面器の安全装置が作動している		●	●											
ゴム製送油管に空気だまりがある		●	●											
定油面器に水、ごみが入っている		●	●											
給排気筒の設置が基準通りでない。排気管が長すぎる														
対流用送風機のフィルタにほこりがたまった					●					●	●			
給排気筒の工事が不適当なため排気ガスを吸い込んでいる		●												
ルームサーモ取付け位置が悪い														
油漏れがある														
給排気筒接続部が外れている。 排気管抜け検知用リード線端子接続部がゆるんでいる						●								
フレームロッドにすすが多量に付着した		●						●						
長時間停電があった(30秒以上-E7表示)							●							
停電があった(5秒以上30秒未満-E9表示)							●							
給排気筒トップ先端がおおわれている		●	●											
電源電圧(AC100V)が低くなっている														
手動運転になっている														
標高調整・延長調整がされていない														
不完全燃焼防止装置が故障している											●			
室内に排気ガスが漏れた												●	●	●

9.故障・異常の見分け方と処置方法

現 象		説 明
燃 焼 時 ・ そ の 他	青炎の中に黄色い炎(赤火)が混じる 炎の一部が揺ぐ	異常ではありません。
	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排気ガス中に含まれている水分が凝結して水蒸気になるため、異常燃焼による白煙ではありません。
	灯油ぎれの際に一瞬炎が大きくなって消火する。	異常ではありません。
	停電したときの再通電直後 (E7) または (E9) 表示) 点火操作をすると、(EH) (E4) 表示が出ることもある。	停電によりストーブの温度が一時的に上昇するため、異常ではありません。4～5分冷却した後に、点火操作してください。
	放熱器の中央部が「色あいが変わって見える」、「白っぽくなって見える」場合がある。	使用している特殊遠赤外線塗料は、部屋の明るさや照明等の光に反射して色あいに変化します。異常ではありません。安心してご使用ください。
	「カチカチ」音がする。	電磁ポンプの運転音で異常ではありません。

サービスセンターにご連絡ください。


※表示部に自己診断モニタが表示されます。

処 置 方 法								
P1	P2	音をたてて燃える	灯油のにおいがする	爆発的な燃焼をする	電源が入らない	室温が低いのに火が大きくならない	炎が大きくならない	黒煙を出して燃える
(ポット予熱不足)	(ポット温度低下)				●			
								コンセントに確実に差し込む
								ストーブの周辺や給気ホース・排気管の外れ・油漏れなどの異常がないことを確認してから点火操作をする
								送油バルブを開く
								定油面器リセットボタンを押す
							●	燃料切れの注意と空気抜きの方法(8ページ)を参照して空気抜きをする
							●	お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
								● お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
								フィルタのほこりを掃除機などで掃除する
		●	●	●				● お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
						●		適正な位置に取り付け直す
			●					お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
								お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
								お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
								設定室温、時刻などをセットしてから点火操作をする
								再度点火操作をする
		●						● おおっているものを取り除く
●	●							⚠️ 注意 「電気配線の確認」(8ページ)の内容を点検する
						●		自動運転に切り換える
		●						工事説明書に従い調整を行ってください
								お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
								直ちに部屋の換気をする。 「不完全燃焼防止装置」(16ページ)の内容を点検する

10. 定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、点検を実施してください。点検のご相談は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターもしくは修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会（TEL03-3499-2928）でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のいる店までお問い合わせください。

愛情点検	長年ご使用の密閉式石油ストーブの点検をぜひ！		ご使用中止
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">●油もれがする。●強いにおいがする。●運転中に異常な音がする。●その他の異常や故障がある。	<p>故障や事故の防止のため必ずお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。</p> <p>点検・修理についてのご費用など詳しいことはお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。</p>

11. 部品交換のしかた

■ 部品交換のときの注意

ご注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターもしくは修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。


消耗・劣化しやすい部品

項 目	内 容
使用期間により交換が必要な部品	パッキン類およびOリング（メンテナンス時分解した場合は必ず交換が必要です。）・点火プラグ・フレイムロッド・排気管接続用Oリング（P40 4種D）
環境により劣化しやすい部品	給排気筒系部品・各種制御基板・燃焼用送風機・対流用送風機 ガスセンサー・ゴム製送油管
変質・不純灯油の使用により劣化しやすい部品	フレイムロッド・気化器・電磁ポンプ・定油面器

12.保管（長期間使用しない場合）

シーズン終了時などの長期間使用しないときは、日常の点検・手入れの項（18～20ページ）を参照し、次の要領で保管してください。

1.電源プラグをコンセントから抜いてください。

-  **注意** 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

2.油タンクの送油バルブを閉じてください。

3.フィルタの掃除をしてください。（20 ページ参照）

4.定油面器内の灯油をすべて抜き取ってください。（19～20 ページ参照）

5.本体のごみやほこりを取ってください。

- 掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。

6.本体をしめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。

7.ストーブは据付けたまま保管してください。

- ストーブの前面や背面のフィルタにほこりなどがたまらないようカバーなどをかけてください。
- どうしても取り外して保管されるときは、ポリ袋をかぶせ、乾燥した場所に横倒しにしないようおしまいください。
- 次シーズンに据付けるときには、必ずお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに依頼してください。


- 取扱説明書は大切に保管してください。

仕 様

型 式 の 呼 び	FF-AG6811H（基本型式 FF-AG6810H）	
種 類	気化式・屋内用・強制給排気形・強制対流形	
点 火 方 式	電気点火式	
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号灯油）	
燃 焼 状 態	最 大	最 小
燃 料 消 費 量	7.82kW（0.760 L/h）	2.26kW（0.220 L/h）
発 熱 量	28,150 kJ/h	8,150 kJ/h
熱 効 率	87.0 %	87.5 %
暖 房 出 力	6.78 kW	1.98 kW
標 準 適 室	温暖地	木 造 29.5 m ² （18 畳）まで コンクリート 39.5 m ² （24 畳）まで
	寒冷地	木 造 29.5 m ² （18 畳）まで コンクリート 46.0 m ² （28 畳）まで
外 形 寸 法	高さ 548 mm 幅 802 mm 奥行 284 mm（置台含む）	
質 量	25 kg	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz	
定 格 消 費 電 力	最大消費電力（点火時）860/860W 燃焼時消費電力 34/39W	
待 機 時 消 費 電 力	1.0W	
給排気筒の型式の呼び	QU40-3	
給排気筒の呼び径	D40	
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ75mm	
排 気 温 度	260℃以下	
電 流 ヒ ュ ー ズ	5A・15A	
安 全 装 置	対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・不完全燃焼防止装置・停電安全装置・過熱防止装置	
そ の 他 の 装 置	過電流防止装置・排気管抜け検知装置・異常温度検知装置 燃焼用送風機異常検出装置・対流用送風機異常検出装置	
付 属 品	給排気筒セット1組・スリーブ1個・給気ホース1個・前面ガード1個 本体固定金具B1個・ゴム製送油管締付バンド2個・取扱説明書・工事説明書・所有者票	

備考）標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

プリント配線板 端子配置図



14.アフターサービス

■保証について

- このコロナ密閉式石油ストーブには保証書がついています。
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間（本体）です。（燃焼部分は3年間）
- 次のような原因による故障および、事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - 誤った使用方法による故障や事故。

14.アフターサービス

■修理を依頼されるとき

- 「故障・異常の見分け方と処置方法」(21・22ページ)の項に従ってお調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ①品名 ②型式の呼び ③お買い上げ日 ④故障状況(できるだけ具体的に) ⑤ご住所・ご氏名・お電話番号
- 修理に際しては、保証書をご提示ください。保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにお問い合わせください。

■保証期間が過ぎているときは

- お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

- 石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後7年です。

■修理に出されるときは

- 輸送時や運搬時に油タンク・定油面器内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。

15.据付け・移設

据付け・移設工事は販売店に依頼する


据付けや移設工事は販売店または据付業者に依頼し、お客様ご自身ではおこなわないでください。

据付け場所の選定及び標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みにになり、販売店または据付業者とよくご相談してください。
また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

標準据付け例



ストーブの据付けは下図を満足させる位置に取り付けてください。



標準据え付け例

- 点検・手入れのためストーブ左右の離隔距離は、20cm以上にしてください。
- 熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。
- テレビやラジオから1m以上離してください。
- 側方障害物は、両側にあってもよいが給排気筒と障害物、可燃物との距離は45cm以上とってください。
- 前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と前方障害物との距離は60cm以上離し、かつ上方および両側方に気流を阻止する障害物がないようにしてください。
- 給排気筒下面は地面から20cm以上離すようにしてください。なお積雪地域では、給排気筒先端が雪でふさがれるおそれのない高さを確保してください。
- 木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通すときは、それらの金属部に接しないように電氣的絶縁をしてください。
- 壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線・ガス・水道の配管にあたらない場所を選んでください。

〔マントルピースなどに設置する場合のストーブ周囲寸法〕



給排気筒を延長する場合の注意

- 給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。
- 標高1300m～1500mで使用する場合は、1.5m3曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。

積雪地区における注意

- 積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。また、風がよどむような場所では、排気ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据付けられているかどうかを確認してください。


■ 前面ガードの取付方法

- ストープ設置の際は必ず同梱の前面ガードを正しく取付けてください。
- 燃焼中や消火直後はストーブ前面が高温となり、やけどのおそれがあります。前面ガードは必ず取付けてください。

〈取付け方法〉

- 取付けの際はストーブや前面ガードにキズ等を付けないよう、取扱いには十分注意してください。


■ 前面ガードはストーブの背面に同梱されています。下図のように取付けてください。





試 運 転

試運転は販売店または据付業者と一緒に必ずおこなってください。

■ 運転準備

-  **注意** 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- 油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。（8ページの燃料切れの注意と空気抜きの方法を参照してください。）
- 送油経路やストーブより油漏れがないか確認してください。
- 前面ガードは取付けてありますか。
- 定油面器をセットしてください。（8ページの安全装置のセット、取扱上の注意を参照してください。）

■ 運転



① 運転スイッチを押して「入」にする

- “点火します” の音声と同時に「運転中」表示が点滅します。
- 「自動」表示になります。
- 予熱が完了すると自動点火し、その後「運転中」表示が点灯に変わり温風がでます。

② 異常がなければ自動/手動スイッチで、自動運転から「手動」にします。表示部に火力がグラフ表示されます。火力調節を火力設定スイッチ「-」「+」で「1→2→3→4→5→6」に設定して火力を確認してください。（各火力で1分以上確認してください。）

- 炎の状態は、青い炎の中にいくらかの黄色い炎がまじっても異常ではありません。

③ 炎の確認が終了したら、自動/手動スイッチで自動運転に戻してください。

■ 消火の手順



① 運転スイッチを押して「切」にする

- “消火します” の音声と同時に表示部は時刻表示のみになります。
- 消火後は本体内部が冷却するまで送風を継続し、約10分後に燃焼用送風機・対流用送風機が停止し全ての表示が消灯します。

お願い

- 長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい、試運転をおこなってください。

初めてお使いになるときの注意

- 初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。このような場合はお部屋の窓（給排気筒トップ取付け場所より離れた所）を少し開け、半日から1日程度「大火力」運転をしてください。
また、小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。

お客様ご相談窓口一覧表

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは
最寄のサービスセンター
へ直接おかけください。

北海道地区	札幌サ－ビスセンター	札幌市白石区平通16丁目南1-19	〒003-0028	Tel(011)864-0440(代表)	FAX(011)863-3154
	札幌サ－ビスセンター	札幌市白石区米里3条2丁目6-25	〒003-0873	Tel(011)879-2121(代表)	FAX(011)871-2400
東北地区	青森サ－ビスセンター	青森市古館1丁目12-38	〒030-0946	Tel(017)742-8255(代表)	FAX(017)742-8275
	青森サ－ビスセンター	青森市古館1丁目12-38	〒030-0946	Tel(017)743-2971(代表)	FAX(017)743-1118
関東地区	東京サ－ビスセンター	東京都北区豊島8-4-8	〒114-0003	Tel(03)3927-1151(代表)	FAX(03)3927-1160
	東京サ－ビスセンター	東京都北区豊島8-4-8	〒114-0003	Tel(03)3911-1131(代表)	FAX(03)3927-1130
信越・北陸地区	新潟サ－ビスセンター	新潟市東区江南1-6-41	〒950-0855	Tel(025)286-9131(代表)	FAX(025)286-3313
	新潟サ－ビスセンター	新潟市東区江南1-6-41	〒950-0855	Tel(025)286-9131(代表)	FAX(025)286-3313
東海地区	名古屋サ－ビスセンター	名古屋市熱田区桜田町16-11	〒456-0004	Tel(052)746-6600(代表)	FAX(052)884-6551
	名古屋サ－ビスセンター	名古屋市熱田区桜田町16-11	〒456-0004	Tel(052)746-6603(代表)	FAX(052)884-6554
近畿・四国地区	大阪サ－ビスセンター	吹田市南金田1-8-47	〒564-0044	Tel(06)6380-2111(代表)	FAX(06)6386-7262
	大阪サ－ビスセンター	吹田市南金田1-8-47	〒564-0044	Tel(06)6386-5670(代表)	FAX(06)6386-5588
中国地区	広島サ－ビスセンター	広島市安佐南区祇園3-27-20	〒731-0138	Tel(082)871-3310(代表)	FAX(082)871-3306
	広島サ－ビスセンター	広島市安佐南区祇園3-27-20	〒731-0138	Tel(082)871-3315(代表)	FAX(082)871-0272
九州地区	福岡サ－ビスセンター	福岡市博多区東比恵2-2-40	〒812-0007	Tel(092)474-5771(代表)	FAX(092)474-5775
	福岡サ－ビスセンター	福岡市博多区東比恵2-2-40	〒812-0007	Tel(092)474-6001(代表)	FAX(092)474-6414
沖縄地区	沖縄サ－ビスセンター	宜野湾市宇地泊738	〒901-2227	Tel(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679
	沖縄サ－ビスセンター	宜野湾市宇地泊738	〒901-2227	Tel(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

ホームページ <http://www.corona.co.jp/>